




TITAN   
server



Núcleo del sistema de gestión. Servicio que se ejecuta en los procesadores HELIOS que se encarga de ejecutar las peticiones de los operadores.


Con un diseño cliente-servidor y web service, permite la comunicación desde cualquier dispositivo conectado a la red o con acceso a internet (PC, Tablet, Smartphone).

GESTOR DE SEÑALES DE VIDEO



Titan es un paquete de software diseñado conjuntamente con los procesadores de señales HELIOS, que permiten gestionar las señales de vídeo capturados por estos.

TITAN   
client




Aplicación cliente que facilita la configuración, mantenimiento y interacción con el procesador de señales. Controla y programa la forma, posición y temporalidad de las imágenes a mostrar en el Videowall.

Permite la definición de un número ilimitado de señales, escenarios y bucles por el usuario en cualquier momento.

# VIDEOWALL SYSTEM

SEÑALES  
Real Time



Server

Server

Server

HELIOS  
Series Processors

Configuración  
Layouts

Smartphone  
iPad

SALA DE CONTROL

# VIDEOWALL SYSTEM

Señal 1



Señal 2



Señal 3



## Configuración Layouts


### OPERADOR

Sala de control

Controla los layouts desde  
la sala de control

### OPERADOR remoto

Capaz de controlar los escenarios desde  
distintas ubicaciones.



Smartphone  
iPad

