



## ECOFIRE BIANCA 12

### Especificaciones y equipamiento de serie:

- estufa de pellets con la posibilidad de tomar el aire comburente directamente desde el exterior;
- estructura de acero con revestimiento de metal;
- Balanced Door, puerta con bisagras de auto equilibrio;
- vidrio cerámico (800°) autolimpiable;
- hogar y brasero de hierro fundido de grosor elevado;
- sistema en estrella de alimentación de los pellets;
- amplio cajón de la ceniza y sistema Speedy Clean;
- pantalla digital con mandos táctiles;
- horarios de funcionamiento programables tanto a diario como semanalmente;
- ventilador regulable en más velocidades con tecnología Zero Speed Fan (excluye la ventilación potenciando el confort acústico y favorece la difusión de calor natural); salida frontal de aire caliente;
- sistema Quick Start (reduce el tiempo de encendido);
- predisposición para Connection Box;
- intercambiador de alta eficiencia con tubos de humo.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones	<b>56 x 55 x 120 cm - Peso: 183 kg</b>
Potencia termica max de entrada	<b>13,598 (Kw) - 11700 (Kcal/h)</b>
Rendimiento potencia nominal	<b>88,54 %</b>
Rendimiento potencia reducida	<b>93,53 %</b>

Potencia termica nominal	<b>12 (Kw) - 10400 (Kcal/h)</b>
Potencia termica reducida	<b>2,39 (Kw) - 2100 (Kcal/h)</b>
Capacidad depósito de alimentación	<b>22 (kg)</b>
Consumo horario pellets	<b>0,52 (kg/h) - 2,79 (kg/h)</b>
Autonomía de funcionamiento max	<b>43 h</b>
Salida de humos	<b>ø cm 8</b>

## PLUS



## VERSION

ECOFIRE BIANCA 12 MARFIL

ECOFIRE BIANCA 12 ROJO

ECOFIRE BIANCA 12 NEGRO

## ACCESORIOS

**BOX CONVOGLIATORE ARIA COMBURENTE**

**CEPILLO FLEXIBLE**

**CONNECTION BOX**

**PALAZZETTI CLEANING KIT**

## DESCARGAR

### USO Y FUNCIONES

### MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

## SCARICA DOP

Seleziona lingua della DOP:

Spanish

Scarica DOP [📄](#)

